

# **Procedimento de Esterilização de Materiais - Clínica Exemplo (documento fictício)**

## **1. Limpeza**

Todo instrumental passa por limpeza com detergente enzimático por no mínimo 5 minutos antes da autoclave.

## **2. Autoclave**

Ciclo padrao: 134 graus por 7 minutos. O indicador biológico é testado toda segunda-feira e o resultado é anotado no livro de controle.

## **3. Validade**

Material esterilizado em embalagem de papel grau cirúrgico vale 30 dias. Embalagem danificada ou úmida: reprocessar.

## **4. Falha no teste**

Se o indicador biológico der positivo, suspender o uso da autoclave, recolher os lotes desde o ultimo teste negativo e avisar a responsável técnica.